

# Installation der Antenne (AD01/AD01+)

Eine korrekte Installation der Antenne ist sehr wichtig. Nur so ermöglichen Sie einen optimalen Empfang.

Montieren Sie die Antenne nicht über Heizdrähte oder über metallisierte Flächen in der Windschutzscheibe. Alternativ können Sie die Montage an einer nicht beweglichen Seitenscheibe vornehmen.

Achten Sie bitte vor der Installation, dass die Scheibe und die A-Säule sauber und trocken sind.

1.



2.



3.



Entfernen Sie die Schutzfolie von dem Verstärker und befestigen Sie den Verstärker neben der A-Säule. Entfernen Sie nun vorsichtig die Schutzfolie von der Folien-Antenne und bringen Sie sie gemäß Abbildung an die Scheibe. Die Antenne soll senkrecht ca. 20mm von dem Chassis entfernt sein.

4.



5.



6.



Verbinden Sie die Masse-Leitung (Klebefolie bei AD01 und Magnet-Verbindung bei AD01+) mit der A-Säule. Achten Sie auch eine gute Verbindung für optimalen Empfang. Verlegen Sie die Leitung entlang der A-Säule und bringen Sie die Verkleidung wieder an.