

Installation der Antenne (AD03)



1) Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie vom dem Verstärker.



(2) Befestigen Sie den Verstärker an der A-Säule. Bitte sicherstellen, dass die Fläche sauber ist.



(3) Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Folien-Antenne. Befestigen Sie das kurze horizontale Stück gem. der Struktur der A-Säule.



(4) Die Folien-Antenne wird vertikal (niemals horizontal) befestigt. Das Ende der Antenne sollte ca. 20mm von dem Chassis entfernt sein.



(5) Kabel entlang der A-Säule verlegen und Abdeckung wieder anbringen. Antenne mit dem Antennen-Anschluss der Haupteinheit verbinden.