

TINY AUDIO C8

DAB RECEIVER & ENTERTAINMENT SYSTEM




ISTRUZIONI D'USO

- Si prega di leggere attentamente prima dell'uso -

Note importanti:


1. Il dispositivo non deve entrare a contatto con liquidi.
 2. Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
 3. Non coprire le aperture di ventilazione.
 4. Non utilizzare vicino a fonti di calore.
 5. Utilizzare soltanto accessori originali del produttore.
 6. Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità o calore eccessivo.
- Le istruzioni presentano le voci del menu in inglese, visto che l'italiano non è al momento disponibile -

Elementi di comando e collegamenti



1. Tasto MODE
2. Tasto PRESET
3. Manopola
4. Presa cavo di alimentazione
5. Presa antenna DAB+
6. Attacco AUX IN da 3.5mm
7. Attacco LINE OUT da 3.5mm
8. Interruttore ON/OFF
9. Microfono
10. Sensore di luce

Contenuto della confezione




1. Unità di comando, ricevitore DAB+
2. Cavo di alimentazione (Micro USB)
3. Cavo audio con jack da 3.5mm
4. Antenna a pellicola DAB+ attiva per l'unità di comando
5. Supporto per montaggio su cruscotto o parabrezza
6. Adattatore Dual-USB-Port da 12/24V

Osservazione:

Tutti i componenti sono stati sviluppati specificamente per il TINY AUDIO C8. Si prega di non utilizzare cavi di altri produttori poiché questi ultimi possono provocare interferenze e danni.

Montaggio dell'antenna DAB+ nel veicolo



1. Collocare l'antenna a pellicola sostanzialmente come nell'immagine e applicarla con una leggera pressione per eliminare eventuali bolle d'aria.
2. Prima del montaggio pulire il parabrezza e il montante anteriore. La zona di montaggio deve risultare asciutta, pulita e priva di grassi.
3. L'antenna deve essere montata in senso verticale quasi parallelamente al montante anteriore.
4. Non montare l'antenna a pellicola su fili resistivi, superfici metallizzate o filtri UV ossia evitare che il suo montaggio possa provocare interferenze. Inoltre la pellicola non deve limitare la visibilità del conducente. Il cavo non deve essere collocato in maniera tale da limitare la funzionalità dell'airbag o il funzionamento del veicolo.

Osservazione:

Si prega di osservare anche le istruzioni di montaggio fornite della propria antenna.

Messa in funzione del ricevitore radio digitale TINY AUDIO C8 DAB+:

1. Posizionare il ricevitore radio TINY AUDIO C8 DAB+ sul cruscotto o sul parabrezza anteriore con il supporto fornito rivestito di nastro adesivo.
2. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione USB con la presa Micro USB del TINY AUDIO C8 e l'altra estremità con l'adattatore di alimentazione Dual-USB-Port. Inserire l'adattatore di alimentazione Dual-USB-Port nella presa accendisigari del veicolo.
3. Inserire l'antenna DAB+ nella presa dell'antenna.
NOTA! L'installazione accurata dell'antenna è il presupposto per degli ottimi risultati.
4. Accendere il dispositivo con l'interruttore "Power ON/OFF". Sul display compare il logo "TINY AUDIO". Selezionare la modalità DAB+ mediante il tasto "MODE".
5. Al primo avvio viene eseguita una ricerca automatica (voce "DAB Autoscan") delle stazioni DAB+ locali trasmesse. Queste stazioni saranno salvate fino alla prossima ricerca. Si può avviare una nuova ricerca automatica selezionandola dal menu.
6. In seguito alla ricerca automatica è possibile selezionare le stazioni mediante la manopola.

A) Collegamento con il sistema audio del veicolo tramite AUX IN:

1. Inserire il cavo audio fornito in dotazione nell'attacco LINE OUT dell'adattatore.
2. Collegare l'altra estremità del cavo nella connessione AUX IN del veicolo.

Osservazione:

Per la trasmissione DAB+ viene impiegata automaticamente la connessione AUX (al posto di FM-Transmitter).

B) Collegamento con il sistema audio del veicolo tramite FM-Transmitter:

1. Premere e tener premuta la manopola finché non compare il menu.
2. Selezionare "FM transmitter" mediante la manopola e selezionare "ON".
3. Impostare la frequenza FM per la trasmissione.

-- *Impostazione della frequenza FM Transmitter (automatica):*

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu. Selezionare "FM Autoscan" utilizzando la manopola e premerla per avviare la ricerca automatica di una frequenza FM non utilizzata. La ricerca durerà 20-30 secondi.
2. Premere la manopola per confermare la frequenza libera trovata mediante questa procedura. La

frequenza così selezionata (TX FREQ) verrà visualizzata in alto a destra sul display, p. es., TX 87.5MHz.

3. Sintonizzare la propria autoradio FM sulla frequenza scelta (TX FREQ) per la trasmissione del segnale audio di TINY AUDIO C8 al proprio sistema audio esistente.

-- Impostazione della frequenza FM Transmitter (manuale):

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu. Selezionare "FM Freq Setting" e premere la manopola per confermare.
2. Selezionare la frequenza desiderata mediante la manopola.
3. In seguito premere la manopola per confermare la scelta e terminare la procedura. La frequenza così selezionata (TX FREQ) verrà visualizzata in alto a destra sul display, p. es., TX 87.5MHz.
4. Sintonizzare la propria autoradio FM sulla frequenza scelta (TX FREQ) per la trasmissione del segnale audio di TINY AUDIO C8 al proprio sistema audio esistente.

Osservazione:

Il messaggio "Frequenza FM disponibile" indica che non viene trasmessa una radiotrasmissione e tanto meno un segnale interferente.

Ricerca e scelta di stazioni DAB+:

1. Premere "MODE" finché non compare la voce "DAB+".
2. Selezionare la stazione DAB+ desiderata mediante la manopola.
3. In alternativa è possibile premere la manopola e scorrere tra le stazioni mediante la manopola nella modalità anteprima, per poi selezionare la stazione DAB+ desiderata premendo la manopola.

Visualizzazione delle informazioni di servizio: modalità DAB+

Le informazioni di servizio trasmesse dalle stazioni vengono visualizzate mediante testo scorrevole.

Mentre si ascolta DAB+ vengono visualizzate le seguenti informazioni supplementari, se rilevanti:

1. Nome della stazione
2. Nome del multiplex (DLS)
3. Simbolo DAB+
4. Potenza segnale
5. Frequenza FM di trasmissione
6. Stato di collegamento Bluetooth
7. Stato Service Following

Service Following

1. Premere il tasto "MODE" finché non compare "DAB+".
2. Premere e tener premuto il tasto "MODE" per attivare il Service Following. Sul display LCD compare "ON" e il simbolo "S/F" viene visualizzato sul bordo superiore del display. Per disattivare il Service Following ripetere la procedura. Sul display comparirà "OFF" e il simbolo "S/F" scomparirà dal display.

Il cambio di colore del simbolo "S/F" da bianco a rosso sta ad indicare che la stazione DAB+ selezionata supporta questa funzionalità. Il dispositivo l'ha riconosciuta ma non ha ancora effettuato il passaggio. Se avviene il passaggio a un'altra regione il simbolo "S/F" torna di colore bianco.

Informazioni sul traffico (TA)

1. Premere "MODE" finché non compare la voce "DAB+".
2. Premere e tener premuto il tasto "PRESET" per attivare "Traffic Announcement". Per disattivare la funzione ripetere la procedura.

In alternativa è possibile gestire questa funzione mediante il menu. Premere e tener premuta la manopola e selezionare "Traffic Announcement". Infine selezionare "ON" oppure "OFF" e premere la manopola per confermare la scelta.

Preselezione delle stazioni preferite:

Memorizzare stazioni preferite:

Programmare e memorizzare stazioni DAB+ preferite:

1. Selezionare la stazione desiderata.
2. Premere il tasto "PRESET" per accedere alla sezione "Preset Stations".
3. Selezionare la posizione di preselezione desiderata.
4. Premere e tener premuta la manopola per memorizzare la stazione. Comparirà il messaggio "Stored Successfully".

Selezionare le stazioni preselezionate:

Le stazioni DAB+ preselezionate possono essere selezionate come segue:

1. Premere il tasto "PRESET" per accedere alla sezione "Preset Stations".
2. Selezionare la stazione desiderata.
3. Premere la manopola per confermare la scelta.

Rimuovere le stazioni preselezionate:

Per rimuovere delle stazioni preferite preselezionate, selezionare dal menu "Delete All Presets". Premere la manopola per confermare la propria scelta.

Gestire i dispositivi Bluetooth:

Connessione Bluetooth con il cellulare:

Il primo accoppiamento tra il proprio cellulare e il dispositivo TINY AUDIO C8:

1. Premere "MODE" per selezionare l'opzione "Bluetooth".
2. Premere e tener premuto "PRESET" per avviare la modalità di accoppiamento del dispositivo TINY AUDIO C8. Comparirà il messaggio "Pairing in process".
3. Selezionare la funzione Bluetooth nelle impostazioni del proprio cellulare e avviare la ricerca di dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare "CAR DAB" sul proprio cellulare. Non appena sarà stata stabilita la connessione compariranno il messaggio "Connected" e il simbolo del Bluetooth.
5. Premere il tasto "PRESET" per arrestare la ricerca dei dispositivi durante la procedura "Pairing in process". La procedura verrà terminata e sarà selezionato l'ultimo dispositivo accoppiato.
6. E' possibile rimuovere il collegamento esistente con un cellulare premendo e tenendo premuto il tasto "PRESET". Il dispositivo TINY AUDIO C8 attiverà quindi la modalità di accoppiamento per collegarsi a un nuovo cellulare.

Osservazione: il simbolo del Bluetooth lampeggia se il Bluetooth non è collegato. Il lampeggio si arresta non appena sarà stata stabilita una connessione.

Gestire le chiamate:

1. Premere "PRESET" per accettare una chiamata in entrata.
2. Premere e tener premuto "PRESET" per rifiutare una chiamata in entrata.
3. Premere "PRESET" per terminare la chiamata.

Osservazione: Nel menu ("Hands Free Speaker") è possibile stabilire se utilizzare l'altoparlante integrato ("YES") oppure il sistema audio ("NO") presente nel veicolo.

Ascoltare musica mediante Bluetooth:

1. Premere "MODE" per selezionare l'opzione "Bluetooth".
2. Mediante pressione del tasto "PRESET" è possibile riprodurre e arrestare la musica.

Osservazioni:

1. Nel caso in cui il proprio cellulare è accoppiato con TINY AUDIO C8 e il dispositivo TINY AUDIO C8 è acceso, il collegamento tra i due dispositivi verrà ristabilito automaticamente ogni volta che si mette in moto il veicolo. TINY AUDIO C8 si collega automaticamente all'ultimo cellulare con cui è stato utilizzato. Se si vuole connettere un altro cellulare già accoppiato in precedenza, è necessario rimuovere prima il collegamento dell'ultimo cellulare, selezionando nelle impostazioni Bluetooth la voce "Forget this device".

Quindi premere e tener premuto il tasto “PRESET” per avviare nuovamente l'accoppiamento Bluetooth (Pairing).

2. Si possono accoppiare fino a otto dispositivi Bluetooth con il dispositivo TINY AUDIO C8.

Gestione del Bluetooth ON/OFF:

1. Premere “MODE” e selezionare “Bluetooth”.
2. Premere e tener premuto “MODE” per attivare il Bluetooth. Per disattivare il Bluetooth ripetere la procedura.

Selezionare i colori dello sfondo e della scritta del display:

Si possono scegliere tra diverse combinazioni di colori per lo sfondo e la scritta del display:

1. sfondo nero/ scritta bianca
2. sfondo nero/ scritta blu
3. sfondo nero/ scritta arancione

Impostare il colore:

1. Premere e tener premuta la manopola per selezionare “Colour Setting”.
2. Selezionare la combinazione di colori desiderata.

Collegare dispositivi mobili tramite AUX IN:

Premere ripetutamente il tasto "MODE" finché non compare la voce "AUX IN".

Collegare i dispositivi mobili mediante la connessione AUX IN.

Ricaricare i dispositivi mobili:

La porta libera sull'adattatore di alimentazione Dual-USB-Port può essere usata per ricaricare i propri dispositivi mobili. La carica di corrente (5V, 1A) è sufficiente per caricare l'iPad.

Controllo della luminosità del display LCD:

1. Premere e tener premuta la manopola per selezionare il menu.
2. Selezionare "LCD Backlight Setting" e premere la manopola per confermare la scelta.
3. Selezionare "Auto" oppure "Manual" mediante pressione del tasto "PRESET".
4. Se si è scelto "Manual" proseguire dunque a selezionare la luminosità desiderata.
5. Premere "MODE" per confermare la scelta.

Selezione della lingua:

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare “Language” (oppure “Språk” se il dispositivo è impostato in norvegese).
3. Selezionare la lingua desiderata e premere la manopola per confermare la scelta.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica:

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare “Factory Reset”.
3. Confermare la selezione mediante pressione della manopola.

Osservazione:

Il dispositivo verrà ripristinato e la ricerca “DAB Autoscan” verrà eseguita automaticamente. Se in questa fase il dispositivo commuta alla lingua norvegese, premere e tener premuta la manopola e selezionare “Språk” e infine premere la manopola. In seguito selezionare “English” e premere la manopola per confermare la selezione.

Visualizzare la versione del software del dispositivo:

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare “Software Version” per accedere alle informazioni dell'attuale versione del software.

Retroilluminazione dei tasti:

1. Premere e tener premuta la manopola per accedere al menu.
2. Selezionare “Button Light”.
3. Selezionare “ON” oppure “OFF”.

Specifiche di prodotto:

1. Modello: TINY AUDIO C8
2. Formato radio: Trasmissione DAB+ e FM
3. Frequenza DAB+: Banda III (174.00 - 240.00MHz)
4. Gamma di trasmissione FM: 87.5 - 108MHz
5. Bluetooth: Versione 2.1
6. Altoparlante: 1.0W, 8Ω
7. Audio LINE OUT: Uscita stereo 3.5mm
8. Alimentazione: 5V, 1A (possibilità di ricarica per i dispositivi mobili)
9. Fonte di corrente: Presa accendisigari (12-24V)

Approvazioni

CE Il prodotto possiede il marchio CE. Il produttore garantisce di portare il prodotto sul mercato esclusivamente in conformità con le direttive LVD, EMC, RED e RoHS. La dichiarazione di conformità può essere richiesta al seguente indirizzo: ttmicro@bymorin.com

Smaltimento e riciclaggio



Grazie a uno smaltimento effettuato nel pieno rispetto dell'ambiente è possibile recuperare preziose materie prime. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Si prega di consegnare il dispositivo al termine della sua durata presso un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettroniche.

- * Le informazioni contenute in questo manuale di istruzioni possono essere modificate senza preavviso.

TINY AUDIO è un marchio della TT Micro AS (www.ttmicro.no)
Olav Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norvegia (E-mail: Support@ttmicro.no)